

WaldWUNDER mit Ösendrähnen - Aufbaubeschreibung

1. Haltestab mindestens 30 cm tief in den Boden treiben
2. Wald**WUNDER** durch die geöffneten Ösendrähne auf dem Boden aufsetzen
3. Ösendrähne mit der Hand 3-mal am Haltestab verzwirbeln, alternativ mit einem Drillapparat festzurren (**bitte nicht überdrehen**).

